


Przekrój A-A



- 1 / puszka wentylacyjna
- 2 / szczelina wentylacyjna
- 3 / łącznik kotew stalowa
- 4 / kształtka parapetowa P1
- 5 / taśma dylatacyjna 10/20 mm

Rys.
E

STREFA PODOKIENNA
szczegół wykonania parapetu - montaż parapetu pod oknem

SKALA
1:20